

วิธีการตั้งค่า สำหรับโวลต์มิเตอร์รุ่น EVM-35

ขั้นตอนการตั้งค่า



1. การตั้งค่า Primary



กดปุ่ม **Set** ค้างไว้ 3 วินาที



จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กด **▲** หรือ **▼**
เลือก Voltage Transformer
กดปุ่ม **Set** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▲** หรือ **▼**
เลือก Primary
แล้วกดปุ่ม **Set**



เลือกตั้งค่า Transformer Primary
(หากต่อตรง ต้องตั้งค่า Primary และ Secondary เท่ากัน)
กด **▲** หรือ **▼** เพื่อเพิ่มหรือลดค่า
กดปุ่ม **Set** เพื่อเลื่อนตำแหน่ง
จนตัวเลขหยุดกะพริบ



กดปุ่ม **Esc** 2 ครั้ง
จะเข้าสู่หน้าจอ Save ค่า
กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เลือก Yes
แล้วกดปุ่ม **Set**

2. การตั้งค่า Secondary



กดปุ่ม **Set** ค้างไว้ 3 วินาที



จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กด **▲** หรือ **▼**
เลือก Voltage Transformer
กดปุ่ม **Set** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▲** หรือ **▼**
เลือก Primary
แล้วกดปุ่ม **Set**



เลือกตั้งค่า Transformer Secondary
(หากต่อตรง ต้องตั้งค่า Primary และ Secondary เท่ากัน)
กด **▲** หรือ **▼** เพื่อเพิ่มหรือลดค่า
กดปุ่ม **Set** เพื่อเลื่อนตำแหน่ง
จนตัวเลขหยุดกะพริบ



กดปุ่ม **Esc** 2 ครั้ง
จะเข้าสู่หน้าจอ Save ค่า
กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เลือก Yes
แล้วกดปุ่ม **Set**

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Suttipong (Tel : 092-280-1910)

Mr. It (Tel : 086-909-2706)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)



MEASURING AUTOMATION COMPANY, LTD.

801/121 moo8, Phaholyothin Rd., Kookod, Lam Lukka, Pathumthani 12130

Tel : 662-523-9453 to 4 , Fax : 662-523-9440, 662-523-9440

E-mail Contact : sales@mac-me.com , www.mac-me.com

วิธีการตั้งค่า สำหรับโวลต์มิเตอร์รุ่น EVM-35

ขั้นตอนการตั้งค่า



3. การตั้งค่า Activating Password (เปิดการใช้งาน Password)



กดปุ่ม **Set** ค้างไว้ 3 วินาที



จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กด **▲** หรือ **▼**
เลือก Password
กดปุ่ม **Set** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▲** หรือ **▼**
เลือก Activating Password
แล้วกดปุ่ม **Set**



กด **▲** หรือ **▼**
ใส่ Password ที่ตั้งค่าไว้
(Default = 1234)
เสร็จแล้วกด **Set**



กด **▲** หรือ **▼**
เพื่อเลือก (Yes/หรือ/No)
เพื่อเปิดปิดการใช้งาน
"Password"
เสร็จแล้วกด **Set**



กดปุ่ม **Esc** 2 ครั้ง
จะเข้าสู่หน้าจอ Save ค่า
กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เลือก Yes
แล้วกดปุ่ม **Set**

4. การตั้งค่า Changing Password (เปลี่ยน Password)



กดปุ่ม **Set** ค้างไว้ 3 วินาที



จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กด **▲** หรือ **▼**
เลือก Password
กดปุ่ม **Set** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▲** หรือ **▼**
เลือก Changing Password
แล้วกดปุ่ม **Set**



กด **▲** หรือ **▼**
ใส่ Password ที่ตั้งค่าไว้
(Default = 1234)
เสร็จแล้วกด **Set**



กด **▲** หรือ **▼**
เลือกตั้งค่า Password ใหม่
เสร็จแล้วกด **Set**
และกด **▲** หรือ **▼**
ใส่ Password ใหม่ อีกครั้ง
แล้วกดปุ่ม **Set**



กดปุ่ม **Esc** 2 ครั้ง
จะเข้าสู่หน้าจอ Save ค่า
กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เลือก Yes
แล้วกดปุ่ม **Set**

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Suttipong (Tel : 092-280-1910)

Mr. It (Tel : 086-909-2706)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)



MEASURING AUTOMATION COMPANY, LTD.
801/121 moo8, Phaholyothin Rd., Kookod, Lamlukka, Pathumthani 12130
Tel : 662-523-9453 to 4 , Fax : 662-523-9440, 662-523-9440
E-mail Contact : sales@mac-me.com , www.mac-me.com